



FALLEN CITY (フォールンシティ)

取扱説明書 Instruction manual



風下の平らな地面を選びバッグからタープ、ポールバッグ、ペグケースを取出します。


Take tent and pole bag out from carry bag, then choose the leeward and flat ground.



A


X2

ポールバッグからポールを取出し接続します。
Take poles out from pole bag and install it as above shape.




1

2



タープをガイラインと一緒にポールの先端に取り付けます。
Fix the tarp with guy ropes on corners.

4



注意事項

- ご使用後はタープ・ポール・ペグから雨・雪・土・小さな虫などを取り除きます。
- タープを洗濯機で洗わないで下さい。水や汚れに応じてアルカリ性以外の洗剤を用いて手洗いをして下さい。洗淨後は陰干しで乾燥させ、保管袋に入れて乾燥した涼しい場所で保管してください。
- タープ収納時は同じ位置で折り続けると生地を傷めますので不規則に折りたたんでください。
- タープ内での炊事・喫煙・高温・裸火はタープを損傷させる恐れがあります。
- タープに損傷がある場合は代理店にお問い合わせください。

総合配件 Accessories

